

ZÁZNAM O PRAVIDELNEJ ÚDRŽBE A OPRAVE VÝROBKU



Informácie o údržbe alebo oprave – prosím zaškrtnite vykonané práce

Výrobné číslo výrobku:	
Typ výrobku:	
Stav počítadla hodín (v prípade, ak sa na výrobku nachádza) ALEBO Počet odpracovaných rokov (odo dňa inštalácie)	

A. Pravidelná údržba – prosím zaškrtnite vykonané práce

Odporúčené servisné intervaly (zodpovedajúce špecifikovaným podmienkam pracovného prostredia tak, ako je uvedené v návode na použitie)	Bez počítadla hodín			S počítadlom hodín
	Pri každej obhliadke	Každý rok	Každé 2 roky	každých 2000 hodín
Čistenie zariadenia (chladíč, ventilátor) ^{1/}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Test tesnosti (prostredníctvom mydlovej vody) ^{1/}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Obhliadka el. spojov ^{1/}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Kontrola bezpečnostného ventilu ^{1/}	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Výmena vstupného filtra ^{1/}	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výmena vstupného pred-filtra (2V, 4VR kompresory) ^{1/}	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výmena filtračnej vložky a mikrofiltra na membránovom sušiči (pri kompresoroch vybavených sušičom) ^{1/}	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>

B. Servisná oprava (prosím vymenujte zoznam vymenených dielov a ich množstvo)

Názov a číslo artikla náhradného dielu	Ks

C. Všeobecná zhodnotenie výrobku po vykonaní údržby (prosím popíšte):

Dátum údržby/ opravy		Názov servisnej organizácie	
Meno a priezvisko servisného technika			

^{1/} postup predpísaného úkonu je bližšie špecifikovaný v návode na použitie

^{2/} iné jazykové verzie tohto dokumentu sú dostupné na web stránke spoločnosti v sekcii Servisno-obchodná zóna.

^{3/} v prípade potreby väčšieho počtu záznamov ako je priložených v záručnej knižke, je možné ich stiahnuť z web stránky spoločnosti zo sekcie Servisno-obchodná zóna.